


簡単にたためるエコバッグ

※ぬい代を含まないです。

✦材料

- 本体布 90cm幅 x 100cm丈
- 別布 30cm幅 x 15cm丈
- アクリルテープ 2cm幅 x 140cm
- ホック釦 or スナップ釦 1組


【本体布】 --- 山折
 --- 谷折
 裏面を上にして下図の通りジパリアに折ります







4cmの
等間
で
ジパリアに折る
ポイント
おぼせたい

✦作り方


① 本体布と別布を裁断します。
 本体布は右図を参考に
 ジパリアに折るための印を付けます。



② 本体布の持ち手部分を作ります。(反対側も同じように作ります)



③ 持ち手部分が筒状になった所へ
 アクリルテープを通します。(反対側も同じように作ります)
 ジパリアにたたんだ 左右の両端をミシンで仮縫いします



④ はさみで1cmの折をミシンで仮縫いします

⑤ はさみで1cmの折をミシンで仮縫いします

2019.7.22

2000 x 1600

48

24